

MANUAL DE USO DEL LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE PISOS DE ECOCAUCHO



Limpiador de pisos de caucho

1. Primero con una escoba de cerdas suaves o aspiradora, limpie el piso de caucho para que no queden rastros de polvo que puedan interferir con el proceso de limpieza del limpiador de pisos de caucho ECOCAUCHO.



2. Con la ayuda de un atomizador, aplique de manera uniforme el limpiador de pisos de caucho hasta que quede totalmente mojado. Deje actuar por 5 minutos.



3. Con ayuda de un trapeador, remueva el exceso del producto y quite la suciedad acumulada. Deje secar al aire libre o pase un trapeador seco y limpio por la superficie.



Abrillantador de pisos de caucho

1. Después de haber utilizado el limpiador de pisos de caucho ECOCAUCHO, ponga el abrillantador en un atomizador y rocíe una mínima cantidad sobre la superficie del caucho.



2. Inmediatamente pase sobre el piso de caucho con un trapeador seco y limpio para esparcir el producto uniformemente y darle brillo.



Recomendaciones finales:

1. **Para facilitar próximas limpiezas**, se recomienda que se realice una al momento de adquirir el producto.
2. **Las limpiezas deben ser periódicas cada tres meses**, para evitar: acumulación excesiva de suciedad y deterioro del piso.
3. **En caso de que el piso esté muy deteriorado** se recomienda una limpieza diaria por una semana y continuar por dos meses con limpiezas cada dos semanas, con esto el piso vuelve a su estado normal. Terminando con este proceso puede volver a las limpiezas normales cada 3 meses.
4. **Evite** el uso de productos con **pH superior a 9**.
5. **No utilice cepillos de cerdas duras**, puede lastimar y reducir la durabilidad del piso.
6. **Evite** el uso de limpiadores o ceras **a base de derivados de petróleo** (naftas, solventes, acetonas, etc.)